

Használati utasítás - Digitális mérőkanál

Használat előtt: Az első használat előtt vegye le a kanál nyelének alsó részén található elemfedelet és az elemről távolítsa el a biztosítót.

Bekapcsolás:

A mérőkanalat helyezze egyenes alátétre, vagy fogja a kezébe és tartsa stabilan, a bekapcsoláshoz nyomja meg az **ON/OFF kapcsolót** – a kijelzőn megjelenik a 0.0 g érték.

Ha a kanál bekapcsoláskor nincs stabil helyzetben, a kijelzőn az **UnSt felirat jelenik meg**, ilyen esetben a kanalat hozza stabil helyzetbe.

Mérés

A kiválasztott élelmiszert tegye a kanálba, a kijelzőn megjelenik annak súly értéke. 0,3 g - 100 g súlyérték között 0.1 g eltéréssel, 100 - 300 g súlyértéknél 0.5 g eltérés lehetséges.

Minden további élelmiszer hozzáadása során a kijelző a behelyezett élelmiszerek összértékét mutatja.

HOLD funkció

UtA A mért érték **megtartásához** a kijelzőn nyomja meg a **HOLD gombot**, a mért adat kb. 5 másodpercig marad a kijelzőn.

Utómérés

Különféle élelmiszerek fokozatos **utóméréséhez** az első élelmiszer után nyomja meg a **TARE gombot**, ezzel nullázza ki a kijelzőt.

A további élelmiszert is tegye a kanálba és a kijelzőn megjelenik annak súlya. A TARE gomb ismételt megnyomásával ismét kinullázza a kijelzőt – ilyen módon továbbiélelmiszerek mérése lehetséges egészen 300g súlyig. A maximális súlyérték túllépésénél a kijelzőn megjelenik a **O-Ld felirat**, ilyen esetben csökkentse az élelmiszer mennyiségét és ismételje meg a mérést.

Kikapcsolás

Az üres kanalat az **ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki**, ha a mérőkanál kb. 1 percre nincs használva, automatikusan kikapcsol.

Elemcsere

Az elemet a „félíg üres elem“ felirat kijelzése után azonnal cserélje ki. Az új 3V-os CR2032 típusú elemet helyezze a nyél alsó részén található nyílásba a + jellel felfelé és zárja be.

Karbantartás

A levehető kanál alkalmas mosogatógépben való mosásra, a tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat, sem szemcsés alapanyagú tisztítószereket. Az elektronikus, LCD kijelzős nyelet ne tisztítsa mosogatógépben sem folyó víz alatt, szükség esetén törölje meg száraz törlőkendővel.

Figyelmeztetés

A mérőkanalat ne használja ételek adagolására, keverésre, főzésére sem kóstolására, stb. a mért élelmiszereket mindig úgy szórja, vagy tegye a kanálba.

A kijelzővel ellátott nyelet ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba, ne tegye ki pára, nedvesség, magas hőmérséklet sem mágnes hatásának.

Ha a mérőkanalat hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet és tárolja külön helyen. Az elhasznált elemek és mérők nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, ezeket az arra kijelölt gyűjtő-, vagy visszavételi helyen kell leadni.

Abban az esetben, ha a kijelzőn megjelenik az „Err” felirat, a terméket ne javítsa. Forduljon valamelyik Tescoma szervizközponthoz.

Garancia

Erre a termékre a garancia 3 év, melynek időtartama a vétel napján lép érvénybe.

A garanciaérvényét veszíti a következő esetekben:

- a terméket a használati utasítástól eltérő módon használta
- a károsodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken nemfelhatalmazott javításokat és változtatásokat hajtottak végre.