

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - SZILIKON BONBON FORMA

- A szilikon bonbon sütőformák az élelmiszerek előállításához alkalmazható, 100%-os tisztaságú szilikonokból készülnek.
- A szilikon bonbon formák -50°C és 220°C között használhatóak.
- A szilikon bonbon formákat használhatjuk gáz-, elektromos-, vagy mikrohullámú sütőben, fontos azonban, hogy a grill funkciót semmi esetre se kapcsoljuk be.
- A szilikon bonbon formákat kérjük első használat előtt minden esetben mossuk el mosószeres, meleg vízzel.
- Amennyiben szeretnénk, hogy a sütőforma sokáig megőrizze minőségét, ajánlott bő zsiradékkal kikenni az első használat előtt.
- A szilikon bonbon formákat minden esetben védjük a közvetlen hőhatástól, itt kifejezetten gondolunk a nyílt láng használatára.
- A szilikon bonbon forma használatakor kerüljük a kések és az éles eszközök használatát.
- A szilikon bonbon formák mosogatógépben tisztíthatók, azonban kézi mosogatás esetén hosszabb ideig tartják meg minőségüket.
- Kézi mosogatás esetén kerüljük a maró hatású tisztítószereket, illetve ne használjunk dörzs szivacsot.