

Használati utasítás – Infravörös konyhai hőmérő

Leírás

1. Infravörösérzékelő
2. Lézermutató nyílása
3. Kijelző
4. Hőmérő bekapcsolása/mérés
5. Lézermutató
6. Kijelző kivilágítása
7. °C/°F választás
8. Elemek fedele

Mérésitartomány:

-50 / 380 °C, -58 / 716 °F

Első használat előtt:

Az elemekről távolítsa el a védőfóliát.

Bekapcsolás

Nyomja meg a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot, a hőmérő az aktuálisan mért hőmérsékletet mutatja°C-ban.

Ételek hőmérsékletének mérése

A bekapcsolt hőmérőt helyezze körülbelül 12 cm-re az étel felszínétől és irányítsa annak közepére vagy legmagasabb pontjára. Röviden nyomja meg, majd engedje el a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot (elég kevesebb mint egy másodpercig) és a kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet. Mérés közben a kijelző felső részén megjelenik a SCAN felirat, a gomb elengedése után hangjelzés hallható és megjelenik a HOLD felirat.

Mérés a lézermutatóval:

A bekapcsolt hőmérőt helyezze körülbelül 12 cm-re az étel felszínétől és nyomja meg a „Lézermutatót”. Tartsa a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot és a lézermutató megjelöli a mérés pontját. Szükség esetén állítsa be a hőmérő pozícióját úgy, hogy a lézermutató az étel közepére vagy legmagasabb pontjára irányuljon. Engedje el a „Hőmérő bekapcsolása/mérés” gombot és a kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet.

Kijelző kivilágítása

Nyomja meg a „Kijelző kivilágítása” gombot, a kijelző kivilágosodik, és megjelenik rajta a háttérvilágítás logója.

°C /°F hőmérsékletiskála kiválasztása

Nyomja meg a hőmérő alján található „°C/°F” gombot.

A kijelzőn megjelenik a „°F” és a hőmérő Fahrenheit fokban fogja mérni a hőmérsékletet. A következő bekapcsolásnál a hőmérő a legutóbb használt mérőegység mérésére lesz beállítva.

Kikapcsolás

Használat után a hőmérő rövid időn belül automatikusan kikapcsol.

Elemek cseréje

Az ACCURA infravörös konyhai hőmérő 2 db AAA1.5V típusú elemmel kerül forgalomba. Amint a kijelzőn megjelenik a „LO” felirat, cserélje ki mind két elemet. Kizárólag minőségi AAA 1.5V típusú elemeket használjon.

Ha hosszabb ideig nem használja a hőmérőt, az elemeket vegye ki belőle és külön tárolja őket. A használt elem és a készülék nem tartozik a háztartási hulladékba, ezért azt a speciális gyűjtőhelyen adja le.

Tisztítás

Szükség szerint törölje át száraz törlőruhával, ne mossa folyó víz alatt és mosogatógépben sem.

Figyelmeztetés

Mérés közben a hőmérőt az előírt körülbelüli 12cm távolságra tartsa az ételtől, ellenkező esetben nagy a valószínűsége a mért hőmérséklet eltérésének.

Az infravörös érzékelőt és a lézermutató nyílását védje a szennyeződésektől.

A hőmérő nem alkalmas az emberitest hőmérsékletének mérésére.

Ne használja a hőmérőt elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékek közelében, például mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. A hőmérő elektromágneses sugárzás miatti meghibásodása esetén távolítsa el a zavaró forrást, a hőmérőt kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra.

Figyelem!

Ez a termék az EN 60 825 - 1: 2014. szerinti II. lézerosztályba van besorolva.

Soha ne nézzen bele a lézersugárba, és ne irányítsa azt másemberre vagy állatra. A lézersugárzás a látás- vagy a bőr sérüléséhez vezethet. Ne világítson a lézermutatóval tükörre vagy más fényvisszaverő felületre, az ellenőrizetlen, elterelt sugarak ártalmasak lehetnek emberre vagy állatokra.

Garancia

Erre a termékre a garancia 3 év, melynek időtartama a vétel napján lép érvénybe.

A garanciaérvényét veszíti a következő esetekben:

- a terméket a használati utasítástól eltérő módon használta
- a károsodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken nemfelhatalmazott javításokat és változtatásokat hajtottak végre.