

HASZNÁLATI UTASÍTÁS – POLIKARBONÁT BONBON FORMÁK ÉS ÖNTŐFORMÁK

- A polikarbonát forma anyagának köszönhetően, az olvasztott csokoládé megfelelő temperálása után igazán szép és fényes lesz.
- A polikarbonát formák tisztítása közben kerüljük a karcolást okozó eszközöket, mert az ezek által okozott karcok később meglátszódnak az elkészített bonbonokon.
- Tisztításakor puha szivacsot és papírtörülőt használjunk.
- Mosogatógépben való tisztítása TILOS.
- Sugárzó hőtől tartsuk távol, illetve fagyasztóba se tegyük.